

感谢您购买本产品。
在使用产品之前，请全文浏览本用户手册以确保您将正确地使用本产品。
请妥善保管本手册以供将来参考。

■ 安全上的注意事项

虽然本产品采用安全设计，但使用不当仍可能发生事故。为了确保安全，使用本产品时请注意全部警告和提醒。

- 如果在驾车时使用本产品，请遵守有关使用耳机的适用法律。否则可能发生车祸。
- 请勿在因听不到声音而可能导致严重危险的环境下使用本产品（例如在铁路道口、火车站和建筑工地）。
- 本产品会有有效屏蔽外部声音，因此您在佩戴本产品时可能会听不到周围的声音。听音乐时请调节音量到可以听到背景声音，并不断确认周围是否安全。
- 请将本产品保存在儿童接触不到的地方。
- 如果使用本产品时感觉不适，请立即停止使用。
- 为了防止损害您的听力，请勿将声音开得太高。长期听很大的声音可能会造成暂时或永久性的听力损伤。
- 如果因为直接与产品接触造成皮肤刺激，请勿继续使用。
- 请勿拆开、改装或尝试修理本产品。
- 从您的耳中取下本产品时，请确保耳塞仍然连接在主机上。如果耳塞卡在耳中无法取出，请立即就医。

■ 使用上的注意事项

- 请在使用前阅读所连接设备的用户手册。
- 对于在使用本产品时发生的意外事件所引起的数据丢失，铁三角将不会以任何方式负责。
- 在公共交通工具或是其他公共场所，请保持声音较低以免打扰到其他人。
- 请在连接本产品之前将设备的音量调到最低。
- 在干燥环境之下使用本产品时，您可能会感觉到耳朵里有一种刺痛感。这是由您身体内积累的静电导致的，而非产品故障所致。
- 请勿使本产品受到强烈冲击。
- 请勿在阳光直射下，加热装置附近或在炎热、潮湿或灰尘多的地方存放本产品。此外，请勿使本产品受潮。
- 当本产品使用较长一段时间后，可能会因为紫外线（尤其是阳光直射）和磨损而褪色。
- 请勿使本产品受到过度应力或压力，否则可能会导致损坏或变形。
- 连接/拔出连接线时请握住插头。直接拉拽连接线可能会导致连接线破损并引发触电的风险。
- 如果将本产品置于箱包或口袋中而没有足够的保护，则连接线可能会被卡住或切断。
- 切勿将连接线缠绕在便携式音频装置上。这可能会导致损坏或切断连接线。

■ 清洁保养方法

养成定期清洁本产品的习惯，以确保产品可长时期使用。请勿使用酒精、油漆稀释剂或其他溶剂来清洁耳机。

- 请用于布清洁耳机。
- 皮肤上的天然油脂很容易在耳套安装部积聚（如图所示）。如果未清洁这些区域，可能会引起耳套分离。请对这些区域进行定期清洁。请勿触摸产生声音的脆弱区域。否则可能会出现故障。
- 使用后，立即用于布擦拭连接线上的任何汗渍或污垢。连接线如未清洁干净可能会导致劣化，并随着时间的推移逐渐硬化，导致发生故障。
- 如果发现连接线的USB插头有污垢，请用干布擦拭。如在插头有污垢的情况下持续使用，可能会引致声音不稳定或失真。
- 清洁耳套时，将其从耳机上移除并用稀释的温性清洁剂进行手动清洁。清洁完成及干燥后，方可使用。



- 如果长期不使用本产品，请避开高温、潮湿处，存放于通风良好的地方。

■ 技术指标

■ 耳机

类型	密封动圈式
单元直径	Ø9.8 mm
灵敏度	102 dB/mW
频率响应	5 ~ 24,000 Hz
最大承受功率	200mW
阻抗	16 欧姆

■ 数字指标

所需的系统要求	符合 USB 2.0
支持采样率	48kHz
支持比特位	最大32位元

■ 其他

重量 (不含导线)	约 6克
导线长度	1.2米 / Y型
端子	USB Type-C
标配耳套	(特小/小/中/大)

*左右导线长度相同。
因改良而有所变更时，恕不另行通知。

■ 收音头

元件	电容收音头
指向性	全方向指向性
灵敏度	-38dB (1V/pa 于 1kHz)
频率响应	100 ~ 1,000 Hz


■ 耳套

■ 耳套尺寸

本产品随附四种尺寸的矽胶耳套 (XS、S、M及L)。购买本产品时已预先安装上M尺寸矽胶耳套。为确保最佳音质，请选择最适合的耳套尺寸，并将耳套调整到贴合耳朵的舒适状态。若耳套未贴合耳朵，其低音表现可能会受到影响。

■ 更换耳套


- 取下旧耳套，然后将新耳套倾斜压入耳机。施加力道于耳套，使耳套内侧孔径扩张，将耳套确实压入支柱底部。
- 耳套设有不易取下的防脱落设计，安装时会感觉较紧。



- 耳塞会随着存放和使用而劣化的耗材。如果耳塞松动且容易脱落，或是看起来已劣化，请购买替换品。
- 请定期取下并清洁耳塞，因为耳塞容易累积脏污。使用脏污的耳塞可能会导致耳机本身变质，造成音质劣化。
- 重新装上之前取下的耳塞时，务必确认已确实安装。如果耳塞脱落并留在耳朵内，可能会导致受伤或生病。

■ 结构名称和功能

开始使用本产品前，请先确认各部分。



- ① 外壳
- ② 突起 (左衬套有一个突起，用于区分左右。)
- ③ 耳套
- ④ 衬套
- ⑤ 附收音头的控制器
- ⑥ 左/右 (L/R) 指示
- ⑦ 1.2米导线
- ⑧ USB插头 (USB Type-C™)


■ 使用本产品

1. 请先调低欲使用的设备音量，再将产品连接至该设备的USB端子。
 - 如果连接到计算机，计算机将自动识别本产品并安装所需的驱动程序。
2. 请将本产品标有「L」(左)侧的耳机配戴在左耳，标有「R」(右)侧的耳机配戴在右耳，然后调整耳套。
3. 在已连接的设备上，视乎需要的音量大小作出调整。
 - 亦请参阅连接设备的使用手册。



■ 使用附收音头的控制器

操作	程序
播放音乐或影片	按下多功能按钮
暂停音乐或影片	
接听通话	
结束通话	
快转	快速按两下多功能按钮
重新开始曲目/倒转	快速按三下多功能按钮
启用语音识别功能 (例如Siri)	按住多功能按钮 (约2秒)
拒接电话	
开启/关闭收音头静音 (通话时)	
调整音量	按下音量按钮



- 因连接的设备、作业系统或安装的应用程序/软件而定，上述部份操作可能无法正常运作或运作方式不同。在这种情况下，请透过连接设备进行操作。
- 依据所使用的智能装置使用不同，或有可能无法支持上述功能。

■ 计算机设定

■ Windows 10

1. 按一下开始选单，按一下「设置」。
2. 按一下「系统」。
3. 按一下「声音」。
4. 在「输出设备」下，确认已选择「耳机(Realtek USB2.0 Audio)」。在「输入设备」下，确认已选择「麦克风(Realtek USB2.0 Audio)」。

■ macOS

1. 按一下Apple图标并选取「系统设置」。
2. 按一下「声音」。
3. 在「输出」上，确认已选择「耳机」。在「输入」页面上，确认已选择「麦克风」。

- 视使用的应用程序或软件而定，可能需要将该应用程序或软件的输入和输出切换回本产品。

- USB Type-C™是USB Implementers Forum的商标。
- Microsoft®和Windows®是Microsoft Corporation在美国和/或其他国家/地区的注册商标。
- Microsoft Windows作业系统以其缩写形式Windows来表示。
- macOS和Siri是Apple Inc.在美国和其他国家/地区的注册商标。